# Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**

Küssner skrobak cyklina, 38 x 240 mm, rączka 2K

**Model:**

1004-240004

**EAN:**

5905061986841



**Producent:**

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

## 1. Opis Produktu

Skrobak-cyklina to narzędzie używane w pracach stolarskich oraz przy renowacji parkietów i podłóg drewnianych.

Cyklina służy do zadzierania warstw farby, lakieru, kleju, wierzchniej warstwy drewna, a także do spłycania rys i usuwania plam.

Ergonomiczna, dwukomponentowa rączka pokryta warstwą gumy gwarantuje pewny chwyt i komfort pracy.

Szerokość ostrza: 38 mm.

## 2. Specyfikacja Produktu

**Szerokość ostrza:**
3.8 cm

**Waga netto:**
0.129 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**
4.5 cm

**Długość całkowita [cm]:**
29 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**
5 cm

**Materiał uchwytu:**
plastik i guma

**Typ uchwytu:**
2K

**Zastosowanie:**
zdzieranie, skrobanie

KAEM®

## 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:**

Skrobak jest narzędziem, które służy do usuwania różnych rodzajów zabrudzeń, warstw, powłok czy resztek materiałów z różnych powierzchni. Dzięki wymiennym ostrzom lub nakładkom może być stosowany na różnych materiałach

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- Ryzyko skaleczenia – ostre krawędzie skrobaka mogą prowadzić do skaleczeń
- Odpryski i pył- podczas skrobania mogą pojawić się drobne odpryski lub pył
- Ryzyko uszkodzenia powierzchni
- Niebezpieczeństwo upuszczenia narzędzia
- Produkt nieprzeznaczony dla dzieci

**Środki zapobiegawcze:**

- Stosować środki ochrony osobistej.
- Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – szczególnie ważne przy usuwaniu substancji, które mogą emitować szkodliwe opary (np. kleje, farby).
- Używać odpowiednich ostrzy – dobór odpowiedniego ostrza do typu powierzchni i usuwanego materiału zmniejsza ryzyko zarysowania powierzchni.
- Unikać używania nadmiernej siły oraz stosować odpowiednią technikę czyszczenia- zapobiegnie to możliwości upuszczenia skrobaka, co zmniejszy ryzyko nieumyślnego skaleczenia.
- Przechowywać skrobak w bezpiecznym miejscu – przechowywanie narzędzia poza zasięgiem dzieci i zabezpieczenie ostrza przed przypadkowym dotknięciem, np. przez osłonę, zmniejsza ryzyko nieumyślnego skaleczenia.

## 4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan narzędzia – upewnij się, że ostrze jest ostre, nieuszkodzone i odpowiednie do planowanego zadania.
    - Załóż środki ochrony osobistej.

- Stosuj odpowiednią i bezpieczną technikę skrobania: trzymaj pod odpowiednim kątem (30–45 stopni), delikatnie naciskaj, skrob powoli i równomiernie

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
   - Po zakończeniu pracy usuń ostrze – jeśli skrobak posiada wymienne ostrza, zdejmij je i zabezpiecz w bezpiecznym miejscu.
   - Przechowuj narzędzie w odpowiednim miejscu – poza zasięgiem dzieci oraz w miejscu, które zabezpiecza ostrze przed przypadkowym dotknięciem.

---

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

| | |
|---|---|
|   | Produkt nieprzeznaczony dla dzieci |
|  | Uwaga! Ostre krawędzie - ryzyko zranienia |
|  | Stosuj rękawice ochronne |
|  | Stosuj okulary ochronne |

---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.