

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

M7 pędzel płaski 30 mm, seria *37*, włosie syntetyczne, uchwyt plastikowy

Model:

0200-374030

EAN:

5905061053604

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel płaski M7, szerokość 30 mm, seria *37*, uniwersalny. Może być wykorzystywany do pracy z farbami emulsyjnymi, wodorozcieńczalnymi oraz do farb rozpuszczalnikowych. Syntetyczne włosie zapewnia optymalne rozprowadzenie farby na powierzchni i dobre krycie. Włosie odporne na strzępienie przedłuża żywotność produktu. Niewielki rozmiar umożliwia precyzyjne dotarcie do najmniejszych elementów malowanej powierzchni.



2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:

jasne

Długość włosia [mm]:

40 mm

Grubość włosia [mm]:

13 mm

Szerokość włosia [mm]:

30 mm

Długość pędzla [cm]:

18.5 cm

Waga netto:

0.024 kg

Wysokość całkowita [cm]:

1.5 cm

Długość całkowita [cm]:

18.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

3 cm

Typ skuwki:

stalowa

Kształt włosia:

proste

Rodzaj włosia:

syntetyczne

Otwór w uchwycie:

TAK

Materiał uchwytu:

plastik

Typ uchwytu:

standard

Typ pędzla:

płaski

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie:

uniwersalne



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko wdychania oparów:** Opary farb rozpuszczalnikowych są często toksyczne i mogą być niebezpieczne przy długotrwałym wdychaniu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikowymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Pracuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem zalecanym przez producenta farby i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.