



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy Select pędzel płaski 70 mm, seria *21*, włosie syntetyczne Aqua, uchwyt drewniany

Model:

0204-216670

EAN:

5905061069681

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel płaski Hardy Select seria *21* o szerokości 70 mm jest przeznaczony do pracy z farbami i lakierami wodorozcieńczalnymi. Pędzel jest szczególnie polecany do lakierowania elementów metalowych i drewnianych, np. w ogrodzeniach czy meblach. Syntetyczne włosie Aqua charakteryzuje się specjalnie obrobionymi końcówkami, dzięki czemu nie strzępi się i zapewnia idealnie gładkie wykończenie malowanej powierzchni. Pędzel nie kapie i rozprowadza farbę nie pozostawiając smug. Lekka, drewniana rączka dobrze leży w dłoni i łatwo się czyści. Szerokość pędzla 75 mm zapewnia wydajną pracę na większych powierzchniach.





2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:

dwukolorowe

Długość włosia [mm]:

65 mm

Grubość włosia [mm]:

23 mm

Szerokość włosia [mm]:

70 mm

Długość pędzla [cm]:

26 cm

Waga netto:

0.123 kg

Wysokość całkowita [cm]:

2 cm

Długość całkowita [cm]:

26 cm

Szerokość całkowita [cm]:

7 cm

Typ skuwki:

stalowa

Kształt włosia:

proste

Rodzaj włosia:

syntetyczne

Otwór w uchwycie:

TAK

Materiał uchwytu:

drewno

Typ uchwytu:

standard

Typ pędzla:

płaski

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:

farby akrylowe, emalie wodorozcieńczalne, lakiery, lakierobejce, bejce

Zastosowanie:

malowanie ścian i sufitów, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.