

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy pędzel płaski 25 mm, seria *43*, włosie syntetyczne, uchwyt drewniany lakierowany

Model:

0204-434510

EAN:

5905061030100

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Pędzel płaski Hardy seria *43* o szerokości 25 mm jest przeznaczony do pracy z farbami wodorozcieńczalnymi takimi jak farby emulsyjne do ścian i sufitów oraz emulsje i lakiery akrylowe do malowania metalu, drewna, PVC. Syntetyczne włosie poliestrowe nie chłonie wody, dzięki czemu dobrze oddaje farbę i zapewnia gładkie wykończenie malowanej powierzchni. Pędzel nie gubi włosia, nie kapie i rozprowadza farbę nie pozostawiając smug. Lekka, drewniana rączka dobrze leży w dłoni i łatwo się czyści. Niewielki rozmiar umożliwia precyzyjne dotarcie nawet do najmniejszych elementów malowanej powierzchni.



2. Specyfikacja Produktu

Kolor włosia:

jasne

Długość włosia [mm]:

45 mm

Grubość włosia [mm]:

13 mm

Szerokość włosia [mm]:

25 mm

Długość pędzla [cm]:

19 cm

Waga netto:

0.024 kg

Wysokość całkowita [cm]:

1.5 cm

Długość całkowita [cm]:

19 cm

Szerokość całkowita [cm]:

2.5 cm

Typ skuwki:

stalowa

Kształt włosia:

proste

Rodzaj włosia:

syntetyczne

Materiał uchwyty:

drewno

Typ uchwyty:

standard

Typ pędzla:

płaski

Kategoria farby:
wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:
farby akrylowe, emalie wodorozcieńczalne, lakiery, lakierobejce, bejce

Zastosowanie:
malowanie ścian i sufitów, malowanie drewna, betonu, metalu, płytek, PVC



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pędzle przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z chemikaliami:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować pędzle wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosuj środki ochronny osobistej zgodnie z zaleceniami producenta farb.
- Zachowaj ostrożność w trakcie pracy na drabinach

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan pędzla
- Dopasuj pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuając pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść pędzel wodą lub odpowiednim środkiem i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć pędzel w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.