



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Scley taśma flizelinowa *238* antyrysowa, 150 mm x 25 m

Model:

0350-389525

EAN:

5905061058579

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Taśma flizelinowa Scley *238* antyrysowa jest przeznaczona do łączenia płyt gipsowo-kartonowych oraz zakrywania mikropęknięć i rys na ścianach i sufitach. Taśma jest wykonana ze sprasowanego włókna szklanego. Do zastosowania wewnątrz budynków. Taśma jest bardzo trwała i łatwa w użyciu.

Rozmiar taśmy: 150 mm x 25 m





2. Specyfikacja Produktu

Kolor:

biały

Waga netto:

0.158 kg

Wysokość całkowita [cm]:

15 cm

Długość całkowita [cm]:

12 cm

Szerokość całkowita [cm]:

12 cm

Długość:

25 m

Materiał wykonania:

flizelina

Maksymalny czas stosowania - wewnątrz:

trwale

Zastosowanie:

wewnątrz pomieszczeń

Typ taśmy:

budowlana

Szerokość:

150 mm



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Taśma przeznaczona do maskowania i wzmacniania łączeń płyt GK.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Możliwość podrażnienia skóry w wyniku długotrwałego kontaktu z materiałem (w szczególności włókna szklanego).

Środki zapobiegawcze:

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przy cięciu taśmy stosować zasady bezpiecznego użytkowania narzędzi.
- Stosować rękawice ochronne i okulary podczas pracy z włóknem szklanym.
- Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z twarzą i oczami.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnia płyt GK jest sucha, czysta i wolna od kurzu.
- Usuń luźne fragmenty gipsu w miejscach łączeń.

2. Użytkowanie:


- Odetnij odpowiedni kawałek taśmy, dostosowując długość do łączenia.
- Jeśli używasz taśmy samoprzylepnej, przyklej ją bezpośrednio na łączenie płyt GK, dociskając równomiernie.
- W przypadku taśmy z włókna szklanego, delikatnie zatop taśmę w świeżo nałożonej masie szpachlowej, upewniając się, że nie pozostają żadne bąbelki powietrza.
- Po aplikacji taśmy nałóż cienką warstwę masy szpachlowej, starając się dokładnie pokryć taśmę.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci, aby zapobiec degradacji materiału.
- Wyrzuć zużyte fragmenty taśmy do odpowiednich pojemników na odpady, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

	<p>Produkt nieprzeznaczony dla dzieci</p>
---	---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.