

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy rolka dociskowa do tapet, szer. 3,5 cm, twarda gładka, z rączką

Model:

0610-480500

EAN:

5905061037192

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Rolka dociskowa do tapet o szerokości 3,5 cm pozwala na dokładne dopasowanie tapety do powierzchni poprzez usunięcie pęcherzyków powietrza i dociśnięcie materiału. Usunięcie pęcherzyków powietrza i dociśnięcie tapety poprawia przyczepność, co wpływa na estetykę i gwarantuje doskonały efekt końcowy tapetowania.

Rolka jest wykonana z twardego gładkiego tworzywa. Może być stosowana do dociskania tapet o różnych fakturach, także porowatych. Dobrze sprawdzi się do dociskania łączeń i brzegów tapet. Niewielki rozmiar rolki umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Mniejsza powierzchnia docisku pozwala na mocniejszy docisk.

Rolka jest wyposażona w solidną rączkę z uchwytem z tworzywa. Uchwyt jest wyprofilowany tak, aby ręka nie męczyła się nawet przy długotrwałej pracy. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".



2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:

0.068 kg

Wysokość całkowita [cm]:

4 cm

Długość całkowita [cm]:

21.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

5 cm

Duo System:

NIE

Materiał uchwytu:

plastik

Typ uchwytu:

1K

Średnica drutu montażowego:

6 mm

Szerokość montażowa:

3,5 cm

Runo:

6 mm

Zastosowanie:

tapetowanie

System mocowania wałka:

europejski

Wałek z rączką:

TAK





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Pomaga wygładzić nierówności, co zapewnia estetyczne wykończenie. Umożliwia precyzyjne dociśnięcie krawędzi tapet, szczególnie na łączeniach, zapobiegając ich odklejaniu.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z klejem.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie do pracy przy dociskaniu tapet.
- Stosować środki ochrony osobistej.
- Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Upewnij się, że wałek jest odpowiedni do rodzaju tapety i kleju.
- Wygładzaj tapetę wałkiem, aby usunąć powietrze i zapewnić dobre przyleganie.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek z resztek kleju wodą lub odpowiednim środkiem.
- Przechowywać w suchym miejscu.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt





może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

