



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

M7 wałek malarski Gepard, midi, szer. 15 cm, wys. runa 12 mm

Model:

50120-153015PS

EAN:

5905061993160

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

Brak obrazu produktu

1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Gepard midi o szerokości 15 cm i wysokości runa 12 mm jest zalecany do pracy z farbami na bazie wody, takimi jak farby emulsyjne. Jest przeznaczony do malowania powierzchni gładkich, ścian i sufitów.

Wałek midi o średnicy 30 mm najlepiej sprawdza się przy malowaniu niewielkich powierzchni i przy pracach wykończeniowych, np. malowaniu krawędzi, wnęk okiennych i innych wąskich fragmentów ścian. Do wałków midi pasują rączki o średnicy drutu \varnothing 6 mm.

Runo o wysokości 12 mm podczas malowania tworzy gładką powłokę. Solidne poszycie wykonane z poliestru jest odporne na ścieranie, nie strzępi się, doskonale chłonie i oddaje farbę.

Wałek jest łatwy w czyszczeniu, a przy właściwym przechowywaniu może być wykorzystywany wielokrotnie.





2. Specyfikacja Produktu

Fazowanie:

NIE

Waga netto:

0.051 kg

Wysokość całkowita [cm]:

4 cm

Długość całkowita [cm]:

4 cm

Szerokość całkowita [cm]:

15 cm

Seria poszycia:

Gepard

Duo System:

NIE

Typ poszycia:

dzianina

Średnica drutu montażowego:

6 mm

Szerokość montażowa:

15 cm

Runo:

12 mm

Średnica wałka:

30 mm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne

Rodzaj farby:

farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

Zastosowanie:

malowanie ścian i sufitów

System mocowania wałka:
europejski

Wałek z rączką:
NIE

Powierzchnia:
gładka

Rodzaj poszycia:
poliester



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

• Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

• Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.