# Dokumentacja Produktowa

**Nazwa produktu:**
Hardy wałek skórzany, szer. 18 cm, z rączką

**Model:**
0170-024818

**EAN:**
5905061036195

**Producent:**
KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



## 1. Opis Produktu

Wałek malarski skórzany Hardy to narzędzie do tworzenia ozdobnego, fantazyjnego efektu na malowanej powierzchni.

Wałka nie zamacza się w farbie, ale używa się na powierzchni świeżo pokrytej farbą emulsyjną, np. lateksową lub akrylową.

Wałek ma szerokość 18 cm.

Wałek jest wyposażony w solidną rączkę o średnicy drutu montażowego Ø 8 mm z uchwytem z tworzywa. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, tak, aby nie wyślizgiwał się z dłoni podczas malowania. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".

KAEM®

## 2. Specyfikacja Produktu

**Fazowanie:**
NIE

**Waga netto:**
0.291 kg

**Wysokość całkowita [cm]:**
8 cm

**Długość całkowita [cm]:**
32.5 cm

**Szerokość całkowita [cm]:**
19.5 cm

**Duo System:**
NIE

**Materiał uchwytu:**
plastik

**Typ uchwytu:**
1K

**Średnica drutu montażowego:**
8 mm

**Szerokość montażowa:**
18 cm

**Średnica wałka:**
48 mm

**Kategoria farby:**
wodorozcieńczalne

**Rodzaj farby:**
farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

**Zastosowanie:**
malowanie ścian i sufitów

**System mocowania wałka:**

europejski

**Wałek z rączką:**
TAK

**Powierzchnia:**
lekko chropowata, gładka, mocno chropowata

## 3. Ocena Ryzyka

**Przeznaczenie:** Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

**Zidentyfikowane zagrożenia:**

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu**.**
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

**Środki zapobiegawcze:**

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

## 4. Instrukcje Użytkowania

- **Użytkowanie:**
    - Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
    - Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
    - Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
    - Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.
- **Czyszczenie i przechowywanie:**
- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

---

## 5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

## 6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

## 7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.