



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek do gładzi szpachlowych szer. 8 cm, z rączką H7

Model:

0111-994808H7

EAN:

5905061159078

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Mały wałek do precyzyjnego nanoszenia gładzi w detalach i trudno dostępnych miejscach. Fu gładzi na styku rączki i wałka, co pozwala utrzymać czystość i komfort pracy. 5-stopniow gwarantując idealnie gładkie wykończenie powierzchni.

Optymalne parametry runa (wysokość, grubość, sprężystość) zapewniają równomierne rozp H7 dobrze leży w dłoni, zwiększając komfort nawet przy długotrwałej pracy. Średnica 48 mm szerokość 8 cm pozwala dotrzeć do trudno dostępnych fragmentów ściany lub sufitu.

Stworzony z myślą o wykonawcach, którzy oczekują perfekcyjnej gładzi i pełnej kontroli n wygięcie rączki, perfekcyjnie oczyszczone runo i ergonomię, eliminując kapanie, włókna i frustr





2. Specyfikacja Produktu

Fazowanie:

TAK

Waga netto:

0.286 kg

Wysokość całkowita [cm]:

7.5 cm

Długość całkowita [cm]:

29.5 cm

Szerokość całkowita [cm]:

11 cm

Duo System:

NIE

Materiał uchwytu:

plastik

Typ uchwytu:

1K

Średnica drutu montażowego:

8 mm

Szerokość montażowa:

8 cm

Runo:

16 mm

Średnica wałka:

48 mm

Kategoria farby:

gładzie i masy szpachlowe

Rodzaj farby:

gładzie i masy szpachlowe

Zastosowanie:

nakładanie gładzi i mas szpachlowych

System mocowania wałka:

europejski

Wałek z rączką:

TAK

Powierzchnia:

lekko chropowata, gładka, mocno chropowata

Rodzaj poszycia:

poliamid





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Aplikacja gęstych mas i tynków dekoracyjnych.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z masą, możliwość podrażnienia skóry.
- Możliwość zachlapania oczu.
- Ryzyko upadku podczas pracy na wysokości.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować środki ochrony osobistej wskazanych przez producenta masy/tynku.
- Używać wałków wyłącznie z przeznaczonym dla nich produktem.
- Pracować na stabilnym podłożu lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Upewnij się, że wałek jest odpowiedni do rodzaju masy.
- Nanieś masę równomiernie, prowadząc wałek wzdłuż powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek z resztek masy wodą lub odpowiednim środkiem.
- Przechowywać w suchym miejscu.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt





może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

