



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski Mikrofaza, midi, szer. 10 cm,
wys. runa 8 mm

Model:

0120-613010

EAN:

5905061073473

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Mikrofaza midi o szerokości 10 cm i wysokości runa 8 mm jest przeznaczony do malowania drewna przy użyciu takich środków jak bejce, lakierobejce, lakiery, lazury, impregnaty i inne środki ochrony drewna. Wałek stosuje się do malowania ogrodzeń drewnianych, altanek, desek tarasowych, mebli ogrodowych i elementów stolarki budowlanej.

Runo o wysokości 8 mm zapewnia gładkie wykończenie malowanej powierzchni.

Mikrofaza to poszycie z ciągłego włókna nylonowo-poliestrowego. Dobrze oddaje farbę i umożliwia precyzyjne pokrycie drewna.

Wałek midi o średnicy 30 mm najlepiej sprawdza się przy malowaniu niewielkich powierzchni i przy pracach wykończeniowych, np. malowaniu krawędzi, ram okiennych czy boazerii. Do wałków midi pasują rączki o średnicy drutu \varnothing 6 mm.





2. Specyfikacja Produktu

Fazowanie:

NIE

Waga netto:

0.04 kg

Wysokość całkowita [cm]:

4 cm

Długość całkowita [cm]:

4 cm

Szerokość całkowita [cm]:

10 cm

Seria poszycia:

Mikrofaza

Duo System:

NIE

Typ poszycia:

tkanina

Średnica drutu montażowego:

6 mm

Szerokość montażowa:

10 cm

Runo:

8 mm

Średnica wałka:

30 mm

Kategoria farby:

wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe

Rodzaj farby:

lakiery, lazury, lakierobejce, impregnaty do drewna, bejce

Zastosowanie:

malowanie drewna

System mocowania wałka:
europejski

Wałek z rączką:
NIE

Powierzchnia:
gładka

Rodzaj poszycia:
mikrofibra





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Aplikacja bejc i lazurów na drewno.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Ryzyko kontaktu z bejcą, która może drażnić skórę.
- Możliwość zachlapania oczu.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z bejcą i lazurem.
- Podczas pracy stosuj środki ochrony osobistej wskazane przez producenta lazuru/bejcy.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Upewnij się, że wałek jest odpowiedni do rodzaju lazuru/bejcy.
- Nanieś warstwę lazuru/bejcy równomiernie, prowadząc wałek wzdłuż powierzchni.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek z resztek lazuru/bejcy środkiem wskazanym przez producenta.
- Suszyć i przechowywać w suchym miejscu.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.



7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

